

Splošna navodila za uporabo spletne kamere (SP kamera)

1. Vrste spletnih kamer

- **Vgrajena kamera:** najdeš jo nad zaslonom prenosnika ali monitorja.
- **Zunanja (USB) kamera:** priklopi se preko USB kabla.
- **Brezžična kamera:** povezuje se prek Bluetootha ali Wi-Fi (redkeje pri osebnih računalnikih).

2. Namestitev in prikllop

Vgrajena kamera (npr. prenosnik):

1. Kamera je že nameščena in povezana s sistemom.
2. Odpri katero koli aplikacijo za video (npr. Kamera, Zoom, Teams).
3. Dovolj dostop do kamere, ko te aplikacija to vpraša.

Zunanja (USB) kamera:

1. Vtakni USB kabel kamere v prost USB vhod na računalniku.
2. Računalnik običajno samodejno prepozna napravo in namesti gonilnike.
3. Počakaj nekaj sekund – kamera je pripravljena za uporabo.
4. Postavi kamero na monitor ali mizo ter jo po potrebi usmeri.

3. Preverjanje delovanja


V operacijskem sistemu Windows:

1. Klikni **Start > Kamera** (ali poišči »Kamera«).
2. Če vidiš svojo sliko, kamera deluje pravilno.
3. Če ne, preveri, ali si omogočil(a) dostop do kamere (glej spodaj).

4. Dovoljenja za dostop do kamere (Windows 10/11)

1. Odpri **Nastavitve > Zasebnost > Kamera**.
2. Vključi možnost **Dovoli aplikacijam dostop do kamere**.
3. Po želji omogoči ali onemogoči dostop posameznim aplikacijam (npr. Zoom, Teams, Skype).

5. Uporaba v aplikacijah (Zoom, Teams, Google Meet itd.)

- Ob prvem zagonu bo aplikacija prosila za dovoljenje za dostop do kamere.
- V nastavitvah aplikacije izberi pravo kamero (če jih je več).
- Vkllop/izklop kamere običajno nadziraš z ikono .

6. Vzdrževanje

- Redno obriši lečo z mehko, suho krpo (npr. za očala).
- Ne pritisni močno na lečo.
- Če imaš zunanjo kamero, jo shrani v suhem prostoru, ko je ne uporabljaš.